■安全に正しく使いましょう

取扱説明書をよく読もう

取扱説明書には製品の正しい使い方や点検の仕方、故障の見分け方など重要なことが書かれています。

定期的に点検・掃除をしよう

電気部品が故障した状態で使用を継続すると、火災等の事故が発生する場合があります。販売店やメーカーが推奨している定期メンテナンスを必ず受けましょう。



異常を感じたら、使うのを止めよう

音・振動・においなど「いつもと違う」「何か変だ」と感じたら、すぐに使うのを止めて販売店やメーカーに相談しましょう。

事故情報やリコール情報に注意しよう

もし対象製品を使用していた場合は、必ず販売店やメーカーに連絡しましょう。

発行元　一般社団法人 日本宅配水協会
東京都新宿区西新宿1-25-1 新宿センタービル42階　TEL/03-3342-4722　FAX/03-3348-4336
[JBWA] http://www.jbwa.org　E-mail/ jimukyoku@jbwa.org

一般社団法人 日本ウォーターアンドサーバー協会
東京都品川区西五反田2-27-3 五反田フロントビル2階　TEL/03-5436-6350　FAX/03-5436-6359
[JWSA] http://www.jwsa.or.jp　E-mail/ info@jwsa.or.jp

後　援　経済産業省

販売店 / メーカー

⚠ウォーターサーバーを安全にお使いいただくために

火災ややけど等の事故を未然に防ぐために
ウォーターサーバーをご使用のすべてのお客様にお願いです。



A
まずは
自分でチェック
して確認

B
熱いお湯が
でるので
やけどに注意

C
異常がある場合は
販売店または
メーカーに連絡

異常に気づいたら

①**電源プラグ**(コンセント)を抜き、
②ウォーターサーバーから**容器**(ボトル)をはずして、**販売店**または**メーカー**に連絡してください。

簡単にできる!! セルフ安全チェック

ご自宅のウォーターサーバーは、安全に正しく使用されていますか？
まずは、セルフチェックで確認してみましょう。

チェック1 電源コード

- タコ足配線で繋いでいませんか?
- 折れ曲がっていませんか?
- 束ねていませんか?
- 踏みつけていませんか?



チェック2 電源プラグ

- 変色していませんか?
- 熱くなっていませんか?
- 根元まで差し込まれていますか?
- ゆるみはないですか?



チェック3 電気部品

- いつもと違う異音・異臭はありませんか?



チェック4 定期点検・掃除

- 定期的にプラグを掃除していますか?
- ホコリが溜まっていませんか?



⚠異常に気がついたら

異常に気がついたら…



①コンセントを抜く



②容器(ボトル)をはずす



販売店またはメーカーに連絡しましょう。

⚠やけどに注意

point1 小さなお子様のいらっしゃるご家庭では、チャイルドロック機能が付いているウォーターサーバーを使用する等、十分ご注意ください。

point2 ウォーターサーバーをゆすったり倒したりしないで下さい。

point3 ウォーターサーバーを移動する時はコンセントを抜いた後、30分以上放置してから移動して下さい。